

## BIOBE VS-KORVAUSILMAVENTTIILI


Toimiva ilmanvaihto edellyttää riittävää korvausilman saantia asunnon ulkopuolelta. Biobe VS on ikkunakarmiin tai tilkerakoon asennettava korvausilmaventtiili. Biobe VS-venttiilin avulla tuloilma voidaan tuoda hallitusti sisään niin painovoimaisessa kuin koneellisessakin ilmanvaihdossa ja turvata näin riittävä raitisilman saanti huonetiloihin. Tuloilman määrä on mitoittavissa asunto- ja huonekohtaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmäksi suositellaan koneellista poistoilman vaihtoa.

### KÄYTTÖ

Biobe-venttiili on täysin auki, kun molemmat säätönupit osoittavat venttiilin reunoja kohden ja suljettu, kun säätönupit osoittavat keskustaa kohti. Puoliavoimeksi venttiili saadaan, kun jompikumpi säätönupeista osoittaa venttiilin reunaa kohden ja toinen keskustaa.

### SUODATTIMEN HUOLTO

Biobe-suodattimen puhdistamista suositellaan vähintään kahdesti vuodessa. Venttiili ja suodatinyksikkö irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on kiinnitetty karmiin. Suodatinkotelon sisällä on solumuovisuodatin, joka voidaan puhdistaa saippualliuoksessa. Ilmakanava imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.



Biobe VS-korvausilmaventtiili täysin auki-asennossa.

Lisätietoja Biobe-suodattimista: [www.biobe.fi](http://www.biobe.fi)

Vaihtosuodattimia voi tilata numerosta 09-7743 270 tai [www.biobe.fi/tilaus](http://www.biobe.fi/tilaus)