

As Oy Luostarinkatu 12 porttien käyttöohje



Portti 1. Liukuportti

Turvavalokenno

Turvavalokenno

Avaussilmukka

asfalttiin asennettu kaapeli

Liukuportin käyttöohje

Portin ohjaus tapahtuu **sisä -ja ulkopuolelta** pihaa kaukosäätimen kanssa, sekä sisäpihalta tullessa portti avautuu, kun auto ajettu avaussilmukan päälle.

Auto tulee pysäyttää n. 1-2 m:ä ennen porttia ja odottaa rauhassa portin avautumista.

Kun porttilehti on täysin avautunut aja porttiaukosta sisälle tai ulos.

Portti sulkeutuu automaattisesti n.45 sekunnin kuluttua avauskäskyn jälkeen tai ohittaessasi turvavalokennolinjan. Valokennolinja portin runkotolppien välissä.

Kaukosäätimen käyttö

1. Vasen ylänappi (portti 2 avaus)

3. Vasen alanappi (varaus portti 3)



2. Oikea ylänappi (portti 1 avaus)

4. Oikea alanappi (varaus osa-aukko portti 1)

Kaukosäädintä käyttäessäsi ole rauhallinen ja paina kertaalleen nappia, kun haluat portin avautuvan.

Portti avautuu noin 25 sekunnin päästä ylänapin painamisesta.

Portti sulkeutuu automaattisesti n. 45 sekunnin kuluttua avauskäskyn jälkeen tai ohittaessasi valokennolinjan.

As Oy Luostarinkatu 12 porttien käyttöohje



Portti 2. Kääntöportti
Aitalinja

Turvalokenno

Turvalokenno

Avaussilmukka

asfalttiin asennettu kaapeli

Kääntöportin –ja oven käyttöohje

Kääntöportti avautuu ulkopihalle päin. Portin ohjaus tapahtuu sisä -ja ulkopuolelta pihaa kaukosäätimen kanssa, sekä sisäpihalla tullessa portti avautuu, kun auto ajettu avaussilmukan päälle. Auto tulee pysäyttää n. 1-2 m:ä ennen porttia sisäpihan puolella ja odottaa rauhassa portin avautumista. Kun porttilehti on täysin avautunut aja porttiaukosta sisälle tai ulos. Portti sulkeutuu automaattisesti n.45 sekunnin kuluttua avauskäskyn jälkeen tai ohittaessasi turvalokennolinjan. Valokennolinja portin runkotalppien välissä.

Huomio!!!

Ulkopihalla tullessa auton keula ei saa ylittää kadun varressa olevaa aitalinjaa avatessasi porttia. Odota rauhassa niin kauan, että portti on avautunut täysin, jonka jälkeen voit ajaa auton sisäpihalle.

Käyntiovi avautuu avaimella ulkopuolelta ja sisäpuolelta painikkeen kanssa.

Valokennot:

Porttien rungoissa on valokennot, joiden välissä on valokennosäde, joka estää portin sulkeutumisen auton tai henkilön ollessa porttirungon välissä, pyri kuitenkin välttämään auton pysäköintiä portin avautumislinjalle.